

TERAMONT

Lịch bảo dưỡng



DIỄN GIẢI	1,000 km	7,500 km	15,000 km	22,500 km	30,000 km	37,500 km	45,000 km	52,500 km	60,000 km	67,500 km	75,000 km	82,500 km	90,000 km	97,500 km	105,000 km	112,500 km	120,000 km	GHI CHÚ				
Dầu động cơ LongLife III FE	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	6 tháng ~ 1 năm				
Vít/seal xả nhớt	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T					
Lọc dầu động cơ	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T					
Lọc gió động cơ					T					T					T				T	Tối đa 2 năm		
Lọc gió máy lạnh					T					T					T				T	Tối đa 2 năm		
Bugì					T					T					T				T	Tối đa 2 năm		
Dầu hộp số									T												T	
Dây đai tổng									T												T	
Dây đai dẫn động bơm nước																		T				
Dầu phanh	Thay mới định kỳ 2 năm																	Khuyến nghị thay mỗi 30.000 km				
Dầu bộ truyền lực cuối cùng	Thay mới định kỳ 2 năm																					
Dầu bộ truyền động 4 bánh	Thay mới định kỳ 2 năm																					
Kiểm tra định kỳ	K*	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	Tối đa 1 năm				

Ghi chú: T Hạng mục các phụ tùng cần thay thế
K* Kiểm tra lần đầu theo checksheet “Kiểm tra 1000 KM”
K Các hạng mục kiểm tra theo checksheet “Inspection”

Lưu ý: Đối với xe sử dụng trong điều kiện không thuận lợi, thường xuyên di chuyển ở tốc độ thấp. Khách hàng cần kiểm tra dầu động cơ thường xuyên và bảo dưỡng thay dầu, lọc dầu định kỳ mỗi 5,000km đến 7,500km và không quá thời gian như quy định được thể hiện ở lịch trên (tùy điều kiện nào đến trước).